SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Imbracatura anticaduta STRATOS 1	**Codice: FD1116**	**FD11 DISP. ANTICADUTA IMBRACATURE ANTICADUTA**

Descrizione

Imbracatura realizzata con cinte in poliestere da 44 mm di larghezza, forza di rottura 23 kN, ed ¯ dotata di:
ATTACCHI: 1 attacco dorsale a ôDô 2 anelli tessili al petto.
ADATTABILITê: cinte spalla, cinte coscia e cinta petto totalmente regolabili.
VANTAGGI: cinte spalle e coscia completamente imbottite per maggior comfort dellôoperatore. Le cinte coscia sono provviste di fibbie automatiche con attacco e stacco tipo rapido. Sono stati inseriti ganci sulle cinte spalla per posizionare singole corde.
ERGONOMIA: Cinte imbracatura imbottite per un migliore assorbimento dello shock da caduta e per un maggior comfort dellôutilizzatore.
PESO: 1,68 KG
CARICO MASSIMO: 140 kg

Specifiche tecniche:
ÅFasce elasticizzate appositamente disegnate per bloccare le estremit¨ delle cinte;
ÅAttacchi automatici in acciaio inossidabile;
ÅCinte spalla e coscia totalmente imbottite, con attacchi rapidi automatici;
ÅPiastra ñ Dòposteriore racchiude le 2 cinte dorsali che si incrociano;

Filo di cucitura: poliammide ad alta tenacit¨ .
Forza statica: 15 kN o 1.530 Kg per 3 min. per ogni elemento di attacco.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
III		A magazzino:

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
1	EN 361	Situazioni in cui l'operatore si trova a lavorare in altezza. Leggere attentamente le istruzioni prima di usare il dispositivo anticaduta. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.
Destrezza		Manutenzione