



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciaci, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Cuffia STARK 5	Codice: FC1314	FC13 ANTIRUMORE CUFFIE
-----------------------------	-----------------------	-------------------------------

Descrizione

La cuffia STARK 5 è caratterizzata da un'ampia superficie di contatto. Le ampie coppe circondate da morbido poliuretano offrono morbidezza, comfort e bassa pressione distribuita sul viso.

Le ampie coppe circondate da morbido poliuretano offrono morbidezza, comfort e bassa pressione distribuita sul viso.

SNR dB 29

- Frequenza in Hz: H Attenuazione: 34
- Frequenza in Hz: M Attenuazione: 26
- Frequenza in Hz: L Attenuazione: 18
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:125/16.4/2.4/14.0;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:250/17.6/2.4/15.2;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:500/26.4/2.8/23.6;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:1000/35.1/3.0/32.1;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:2000/36.8/3.7/33.1;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:4000/40.1/2.9/37.2;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:8000/34.9/3.2/31.7;

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria III	Colore	Ö3 [] 333eÁ/æ ã A magazzino:
-------------------------	--------	-----------------------------------

Û ð æ ãÖæç } ^ 20	Rispondenza alle Norme Europee EN 352-1	Avvertenze Adatta per la protezione da rumori di media portata.
---------------------------------	--	--

Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da fonti di calore.
Prima dell'utilizzo controllare che le cuffie siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla sostituzione.
Üq [] ^ÁÁæ [Áæ^Á] ~ iæÁ iã æÁ^||C•[ÁÁæá gli intervalli di utilizzo in modo da non trasferire tali ã] ~ iæÁ |Q c' | Á^Á | } á ç Á äã[È

Pulire con un panno umido.
Non usare solventi.

Destrezza	Manutenzione
-----------	--------------