

Nombre: ARNÉS SOKOI 3	Código: FD1113	FD11 DISP. ANTICADIDAS ARNESES ANTICADIDAS
------------------------------	-----------------------	---

Descripción

El arnés SOKOI 3 está realizado en poliéster y cuenta con:
ENGANCHES: 2 enganches en D en el pecho y 1 enganche en D en la espalda para el sistema anticaídas.
ADAPTABILIDAD: correas de los hombros y de los muslos ajustables.
Hebilla frontal deslizante para el ajuste de la correa del pecho.
VENTAJAS: ajustable arriba y abajo.
ERGONOMÍA: arnés de asiento creado específicamente para mejorar el confort del operador.
CARGA MÁXIMA: 140 kg.

Los arneses Sokoi son de poliéster, que tiene las menores propiedades de alargamiento con respecto a otros materiales. El arnés no se alarga peligrosamente cuando se somete a una caída, por tanto, el operador no corre el riesgo de deslizarse fuera de este.

Los arneses Sokoi, bajo petición, pueden estar equipados con indicador de caída Tell-Tale. El indicador, colocado por costura en la parte posterior del hombro, se rompe en caso de caída, indicando la caída. En ese caso el arnés se tiene que sustituir de inmediato.

Especificaciones técnicas:

- Enganche en la espalda para el sistema anticaídas
- Enganches en los hombros con regulación
- Etiqueta de identificación indica los puntos de enganche para el sistema anticaídas
- Las etiquetas y marcados del arnés se encuentran dentro de una envoltura de polietileno muy resistente que previene su decoloración
- Los extremos de las correas están bloqueados con abrazaderas plásticas
- Las correas del pecho tienen solo una hebilla deslizante para que el usuario pueda colocarla en la posición necesaria
- Enganches frontales: todos los puntos de enganche de tela del arnés están revestidos con un refuerzo textil

El producto ha sido diseñado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.



Categoría III	Color	Tallas En stock:
Cantidad Caja 1	Certificaciones EN 361	Precauciones Leer atentamente las instrucciones antes de utilizar el dispositivo anticaídas. Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposición directa a la luz. Antes de cada uso, es necesario comprobar visualmente que el equipo esté en perfectas condiciones, intacto y limpio, y si no está íntegro, se debe sustituir.
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado