



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

**SCHEDA TECNICA**

<b>Nome: Imbracatura SOKOI 11</b>	<b>Codice: FD1136</b>	<b>FD11 DISP. ANTICADUTA IMBRACATURE ANTICADUTA</b>
-----------------------------------	-----------------------	---

**Descrizione**

L'imbracatura SOKOI 11 è un sistema anticaduta a D. Per il sistema anticaduta.  
**ATTACCHI:** Un attacco dorsale a D per il sistema anticaduta.  
**ADATTABILITÀ:** Cintas petto e cinture coscia regolabili.  
**VANTAGGI:** Regolabile inferiormente.  
**ERGONOMIA:** Spessore maggiorato per uso prolungato.  
**PESO:** 1,00 kg  
**CARICO MASSIMO:** 140 kg



Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria <b>III</b>	Colore	Ö3] [ } ääæÁ/æ  æ A magazzino: U
Û~ æ äeÖæd } ^ <b>20</b>	Rispondenza alle Norme Europee EN 361	Avvertenze Situazioni in cui l'operatore si trova a lavorare in altezza. Leggere attentamente le istruzioni prima di usare il dispositivo anticaduta. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.
Destrezza		Manutenzione