



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

FICHA TECNICA

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: Zapato alto FUNKY	70X] c. MB3116BA	MB31 CALZADO SERIE URANIA BSF
----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

8 YgW]dV]OB



Óæ: æ[Áæ ÚOÜÁ] Á } ç[æ^Áæiæ^Áæiæ ÁÁ { ææ^Áæ {]] •æ Z[Á] ^çææ) Á^Áæ [AUÉO ~ æ æ[Áæ] Áææ [çÁ^Áæ : æ Áæç^ reflex. La suela de PU/PU, gracias a su especial banda de rodadura, asegura un ^-æç Á^Áæ) æÁ) Á ^••) ææ^ÁO ~ æ[Á^Áæææç[æ æ[Á) ææçæ]^æ ç) ææ^ Áæ) ææÁæ [Áæi [ææà] [Á æ ç) æ] à Á) æÁæç flexibilidad y suavidad. GradoSRC antideslizante. La plantilla cuenta con un material bicomponente con cuerpo de espuma de poliuretano y con { ^ []æÚW/Á^Á) ^• [Áæ] •æ ç ÉO ç • ç æ ÉO] Á] [Á^Á []æ • ç [ç] ^Á) Áæç Á [á^Á^Á^Á) æ Áæàæ[Áæç] æ] ææææÁ^Áæ • []æ) de su tejido y estructura.



Óææç] çæ Á] æ ç ^• K
ÉæÁ ^æá^ []æ ^ çæ [ÚOÜÉæ] Á Áææfi [Á [á^] [ÁÁ ç] æ çÉ] ^••) çÁæ ç ç • æ Á^Á^* æ ææÁ^*]ææÉ
ÉO [ç Áæi ææ [Áæ] Á æ] æ^ Á^Á] ç æ^ æ] [] * æÁ ^ Áæ) á^ Áæ [^Á^Á) Áæç Á æ^ Á^Áæ] ç] çææç • Á^Áæç) •] æææææ] la elasticidad.

- Adecuado en todas las situaciones de uso prolongado, gracias al efecto antichoque delpoliuretano BASF en la entresuela y la banda de rodadura.

ÓÁ] [á &ç Áææ [Áææfiæ [Á Áæi ææ [Á æææ {]]æ] } Á]Á^* æ ^) ç (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

<p>Óæ^* []ææ II</p>	<p>Color GRIS/AZUL</p>	<p>Tallas En stock: 35 - 47</p>
<p>Cantidad Caja 5</p>	<p>Certificaciones EN ISO 20345  Óæ^Á^ [çææ) K]3S FO SC SR EN 61340 </p>	<p>Precauciones Conservar los zapatos limpios en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la ^ç [• ææ) Áæ^æææç : É Antes de cada uso es necesario comprobar que [] • Áæ æ [Á • ç] Á } Á ^] -ææ æ] } áæ] } ^ • É Á æ [^• ç) Á ç * [• É Á^Á^) Á ^ • ç æ É Los zapatos se deben limpiar con cepillos de cerdas suaves y agua. P[Á çæ Á ^ • çæ æ Á ^ ç ææ Á ^ Á [á çæ Á æææ] los materiales.</p> <p>Instrucciones de lavado y cuidado</p>
<p>Destreza</p>		