

Nombre: Zapato alto NORDISK	C¹ digo: MB3326Z9	MB33 CALZADO SERIE NEW MAXIMUM
------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

Descripci¹ n

Calzado de ca, a alta, con sistema de cordones Faster, fabricado con pala de piel flor y l' mina de composite tipo PS y puntera de fibra de vidrio. La suela de dos componentes de poliuretano y caucho proporciona un alto efecto amortiguador. La banda de rodadura de goma de nitrilo, resistente al calor por contacto, proporciona un fuerte agarre en superficies mojadas, mientras que la zona media es resistente a la abrasi¹ n y est¹ equipada con tacos para aumentar el agarre en las escaleras de pelda, os. La plantilla de espuma PU Memory de alta densidad y grosor variable proporciona un efecto amortiguador y garantiza una gran resistencia a los impactos. Antiest¹ tica. Forro DRY PLUS de poli^o ster de tejido tupido con protecci¹ n extra en la zona del tal¹ n y tiene un alto poder drenante y reduce significativamente el efecto de sobrecalentamiento por uso prolongado. Equipado con calce¹ n WR y relleno 3Mⁱ Thinsulate¹ de 200 g.

Caracter¹ sticas principales:

- Puntera de TPU para una mayor resistencia a la abrasi¹ n en la zona de la punta
- Refuerzo trasero para aumentar la resistencia a la abrasi¹ n y la sujeci¹ n del tal¹ n
- Canales laterales sin fin para el drenaje delos l¹ quidos
- Tacos profundos y afilados para un mayor agarre y con autolimpieza
- Sistema de agarre de escalera de pelda, os LG (Ladder Grip)
- Banda de rodadura de caucho nitr¹ lico, anti¹ cido, antiaceite, antidesgaste, antideslizante
- Adecuado para entornos con grava, rocas o desniveles

El producto ha sido dise, ado y fabricado para cumplir con el Reglamento (UE) 2016/425 y sucesivas modificaciones.



Categor¹ a II	Color NEGRO	Tallas En stock: 37 - 50
Cantidad Caja 5	Certificaciones EN ISO 20345  Clase de protecci ¹ n: S7S AN CI HI HRO FO SC LG SR EN 61340 	Precauciones Conservar los zapatos limpios en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici ¹ n directa a la luz. Antes de cada uso es necesario comprobar que los zapatos est ^o n en perfectas condiciones, y si no est ^o n íntegros, se deben sustituir. Los zapatos se deben limpiar con cepillos de cerdas suaves y agua. No utilizar sustancias qu ¹ micas que podr ¹ an da, ar los materiales.
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado