SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Cuffia STARK 11	**Codice: FC1329**	**FC13 ANTIRUMORE CUFFIE**

Descrizione

Cuffia antirumore pieghevole con schiuma isolante ad alta densit¨ . Metal free. Compatta quando ripiegata, per essere riposta comodamente. Struttura resistente dell'archetto con facile regolazione della taglia che offre un grande confort.
Ideale per tutti gli utenti professionali esposti a rumore di breve durata.
Peso 270 gr.

SNR 27 dB.
Frequenza in Hz: H Attenuazione: 30.2
Frequenza in Hz: M Attenuazione: 23.9
Frequenza in Hz:L Attenuazione: 17.4
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV63/18.5/6.4/12.1;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:125/13.9/2.1/11.8;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:250/17.9/3.8/14.1;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:500/24.8/4.2/20.6;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:1000/30.8/2.9/27.9;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:2000/32.6/3.9/28.7;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:4000/33.6/2.2/31.4;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV8000/37.6/33.2.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
III		A magazzino: U

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
20	EN 352-1	Adatta per rumori di piccola portata. Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da fonti di calore. Prima dell'utilizzocontrollare che le cuffie siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla sostituzione. Riporre al riparo dalle impurit¨ prima dell'uso e tra gli intervalli di utilizzo in modo da non trasferire tali impurit¨ all'interno del condottouditivo. Pulire con un panno umido. Non usare solventi.
Destrezza		Manutenzione