SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

# SCHEDA TECNICA

**Sir Safety System S.p.A. unipersonale**
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

**sir@sirsafety.com**
**www.sirsafety.com**

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

| **Nome: Plantare OVERCAP BSF** | **Codice: MB9829Z9** | **MB98 CALZATURE PLANTARI** |
|---|---|---|

**Descrizione**

Il plantare OVERCAP BSF si compone di schiuma di poliuretano ad alta densit¨ a spessore variabile e fori nella zona anteriore. Ergonomico e antistatico, con fodera in tessuto 3D TEX di poliestere che favorisce la traspirazione del piede, riducendo l'effetto di surriscaldamento e la sudorazione.

| Categoria | Colore | Disponibilit¨ Taglie |
|---|---|---|
| | NERO | A magazzino: 38 - 48 |

| Quantit¨ Cartone | Rispondenza alle Norme Europee | Avvertenze |
|---|---|---|
| **50** | | Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. |
| Destrezza | | Manutenzione |