



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015

<b>Nome: CUFFIA STARK 6</b>	<b>Codice: FC1326</b>	<b>FC13 ANTIRUMORE CUFFIE</b>
-----------------------------	-----------------------	-------------------------------

**Descrizione**

Dotata di archetto regolabile imbottito, adatto a teste di diverse dimensioni. I morbidi cuscinetti auricolari sono ideali per un uso prolungato.  
Adatta ad ambienti con livelli di rumore non particolarmente elevati.  
Peso 207 gr.

SNR 28 dB.  
Frequenza in Hz: H Attenuazione: 30.1  
Frequenza in Hz: M Attenuazione: 25.9  
Frequenza in Hz: L Attenuazione: 17.3  
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:63/13.1/3.2/9.9;  
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:125/12.7/2.7/10;  
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:250/18.4/2.9/15.5;  
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV500/27.4/2.2/25.2;  
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:1000/32.7/2.5/30.2;  
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:2000/31.6/3.2/28.4;  
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:4000/33.5/2.6/30.9;  
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:8000/34.9/4.3/30.6.



Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria <b>III</b>	Colore	U
-------------------------	--------	---

Destrezza	Rispondenza alle Norme Europee EN 352-1	Avvertenze Adatta per rumori di piccola portata.  Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da fonti di calore. Prima dell'utilizzo controllare che le cuffie siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla sostituzione. Cuffie da usare solo all'interno del condotto uditivo.  Pulire con un panno umido. Non usare solventi.
		Manutenzione