



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciaci, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Guanto MARGHERITA	Codice: MA1132E0	MA11 GUANTI PROTEZIONE MECCANICA IN PELLE
--------------------------------	-------------------------	--



Descrizione

MATERIALE: Pelle fiore vitello.
POLSO: Autista.
FODERA: Cotone felpato.

I guanti in pelle fiore offrono un'ottima resistenza meccanica, elevata resistenza allo strappo, all'abrasione e alla perforazione. La morbidezza e la buona aderenza assicurano un'ottima presa e un'ottima sensibilità al contatto, garantiscono isolamento termico in ambienti a basse temperature.



Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria II	Colore GIALLO	Quantità A magazzino: 10
120	<p>Rispondenza alle Norme Europee</p> <p>EN 388</p> <p> Abrasione:2 Taglio:1 Strappo:2 Perforazione:2 Taglio ISO:X</p> <p>EN 511</p> <p> Resistenza Freddo Convettivo:X Resistenza Freddo da Contatto:1 Permeabile all'acqua - Impermeabile:X</p> <p>EN ISO 21420</p>	<p>Avvertenze</p> <p>Lavori in esterni, Edilizia e manutenzione strade, Logistica, operatori e conducenti di carrelli, Laboratori.</p> <p>Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.</p> <p>Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare all'aperto e MAI su fonte di calore diretta.</p>
Destrezza 3		Manutenzione